

Oyster Mouse Wireless



Recherche

Utiliser une souris pour naviguer au curseur et activer des icônes est un exercice de précision qui demande beaucoup d'adresse. Changer le contrôle de la souris se fait de façon la plus efficace dans ce que l'on appelle la tenue de précision (Napier, 1956) où l'index et le pouce collaborent étroitement, et non en bougeant le bras entier depuis l'épaule (comme suggéré dans de nombreux soit-disant concepts de souris ergonomique).

1



1. Position neutre

2. Main droite et Main gauche

2



Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre

Choisissez l'angle de pente: réglable dans 5 positions (à gauche et à droite)

Révolutionnaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers

Boutons: 5 boutons et molette de défilement

Précise: résolution 1200 dpi

Wireless connection

Spécifications

Dimensions:	90 x 53 x 100 mm (L x P x H)
Poids:	150 g
Numéro article:	BNEOYMW



Legislation pour la santé et la sécurité au travail

La Directive 90/270/E les exigences minimales de sécurité et de santé concernant le travail en utilisant un ordinateur. L'utilisation en tant que telle de cet équipement ne peut pas être une source de risque pour les travailleurs.